

## 非接触検相器

# **KEW 8035**

# ₭ 共立電気計器株式会社

KEW 8035 製造番号 保証期間 ご購入日( 年 月 日)より1年間

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。 保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保 証規定により無償で修理いたします.

本書を添付の上、ご依頼ください。

お名前

ご住所 〒

お電話番号( ) - ( ) - (

◎保証規定をよくお読みください。

◎本保証書は日本国内でのみ有効です。 ◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管し

てください。 販売店名

# 共立電気計器株式会社



www.kew-ltd.co.jp

## 1. 使用上の注意 (安全に関する注意)

○本製品は以下の規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格し た最良の状態で出荷されています。

● JISC1010-1 (IEC61010-1) 測定CAT.Ⅲ1000V / CAT.Ⅳ600V 汚染度2

● JISC1010-31 (IEC61010-031)

この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及 び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくた めの事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱 説明書をお読みください。

### △ 警告

- ●本製品を使用される前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理
- ●この取扱説明書は、お手元に大切に保管し、必要な時にいつで も取り出せるようにしてください
- ●製品本来の使用方法及びこの取扱説明書で指定した使用方法
- ●この取扱説明書の安全に関する指示に対しては、指示内容を 理解の上、必ず守ってください。 以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、けがや
- 事故の恐れがあります。
- ○本製品に表示の △ マークは、安全に使用するためこの取扱説明 書を読む必要性を表わしています。尚、このマークには次の3種 類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
- △ 危険:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
- この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を表示してい
- △ 注意:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

- ●既知の電源で正常に動作することを確認してください。
- 活線状態であっても、活線LEDが点灯しない場合があります (対地電位70V以下など) 電線には絶対に触れないでください。
- ●活線LEDが点滅 (接地相表示) する状態でも、電圧が発生している場合があります。電線には絶対に触れないでください。
- ●感電の危険を避けるため、1000V以上対地電位のある回路で は、絶対に使用しないでください。 ●雷が鳴っている時は絶対に使用しないでください。また、使用
- 中であっても、直ちに測定を中止して、本製品を被測定物から ●引火性のガスがある場所で測定しないでください。火花が出て 爆発する危険があります。

仕 様 電 圧 範 囲 三相 AC70~1000V(対地間電圧、連続する正弦波)

保存 温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度80%以下(結露のないこと) (\*1)

KEW8035

静雷誘導方式

45~66Hz

-10~50℃、相対湿度80%以下(結露のないこと)

高度2000m以下、屋内

IEC 61010-1

測定CAT.III1000V/CAT.IV600V 汚染度2

IEC 61010-031 IEC 61326-1,2-2(EMC規格)

IP40(IEC60529)

AC6880V(実効値50/60Hz) 5秒間 測定クリップ先端部と外箱間

10MΩ以上/1000V 測定クリップ先端部と外箱間

1.5V AA×4本)

電源ONから約10分額

4.0±0.2V以下(\*2)で電源LEDが点滅する。

15mA(\*3)

約200時間(\*4)

被覆電線仕上げ外径 φ2.4~30mm

約70cm

112(L)×61(W)×36(D)mm

量 約380g (電池含む) 品 取扱説明書、電池、ソフトケース、クリップラベル

源 DC6V(単3形アルカリ乾電池LR6または同等品

## ●測定の際は、指先がバリアを越える事のないよう充分注意して

- ●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定 には、絶縁保護具を着用してください。
- ●クリップ先端部は被測定物をショートしない構造になっていますが、被覆電線の他はクリップしないでください。
- ●本製品や手が濡れている状態で、絶対に使用しないでください。 感電事故を起こす危険があります。
- ●測定中は、絶対にケースや電池蓋を開けないでください。
- ●指定した操作方法及び条件以外で使用した場合、本体の保護 機能が正常に動作せず本製品を破損したり、感電等の重大な 事故を引き起したりする可能性があります。
- ●高圧受電設備の二次側にて使用される場合には、法令(電気 事業法)に定められた有資格者が取り扱ってください。

- ●本製品を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部分が露出したりした場合は使用を中止してください。
- ●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでくださ 修理・調整が必要な場合は、弊社サービスセンターまたは 販売店宛にお送りください。
- ●測定中にバリアより上側に触れないでください。感電する可能 性が、あります。
- ●本製品が濡れている状態では、電池交換を行わないでくださ 電池交換のため電池蓋を開ける際は、測定クリップを被測 定導体から外し、電源をOFFにしてください。

### ♪ 注意

- 測定クリップに衝撃や振動など、無理な力が加わらないよう充
- ●測定クリップが氷結している場合、無理にクリップを開かなし
- ●安全性を損なわずに、-10℃~50℃の温度範囲及び高度 2000m以下で使用できます。
- ●本製品をほこりの多い場所及び水のかかる恐れのある場所では 使用しないでください。故障の原因となります。
- ●帯電体や電磁波を発生する機器の近くでは、正しく測定できな (八場合があります) ●測定できる導体径はφ2.4mm ~ φ30mmです。この範囲外の
- 導体を測定しようとすると、被測定導体に正しくセンサー部が 接しないため、正確な測定ができません。 ● クリップする場所の近くに、被測定電圧の2倍以上の電圧線が
- あると、正しく測定できない場合があります。必ず離れた位置 でクリップしてください。 ●デルタ接続にて接地相が相と相との中間に接続されているよう な場合、活線状態を正しく判別できません。測定対象の配線
- 仕様を必ず、ご確認ください。 ●プスバー、シールド線などへは使用できません。被覆電線を被 覆上からクリップして測定してください。

### ●必ず全てのクリップを被覆電線にクリップした状態で測定してく ださい。誤動作の原因になります。

- ●測定中にクリップに触れないでください。正しく測定できません。●接地相の欠相を判断することはできません。
- ●被測定導体から測定クリップを取り外す場合に、ケーブル部分を
- 耐力を使用を使用が可能をフリンともなった。 引力ではいでください。ケーブルが断線する可能性があります。 ●使用後は必ず電源をOFFしてください。また、長期間使用しな
- い場合は、雷池を取り外して保管してください。 ●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本 製品を放置しないでください。
- ●本製品が濡れているときは、乾燥後保管してください。
- ●コードの被覆を損傷させないよう、踏んだり挟んだりしないで
- ●コードを断線させないよう、折ったり引っ張ったりしないでください。 ●本製品の運搬、取り扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を さけ、本製品が損傷しないように注意してください
- ●本体のクリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中 性洗剤か水に浸した布を使用してください。

- ▲ 人体及び機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。 がある場合に付いています。
- 二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。

◆ 交流 (AC) を示します。


本製品は、WEEE指令 (2002/96/EC) マーキング要求に準 拠します。張付けたラベルは、この電気電子製品を一般家 ■ 庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

○測定カテゴリ(過電圧カテゴリ)について安全規格IEC61010では 測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言 葉で規定し、以下のようにCAT. I ~ CAT. IV の分類をしています。 この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であ ることを意味します。 CAT III で設計された測定器はCAT II で設計 されたものより高いインパルスに耐えることができます。

CAT. | コンセントからトランスなどを経由した2次側の電気回路 CAT.II コンセントに接続する電源コード付機器の1次側の電気回路

直接配電盤から電気を取込む機器の1次側及び分岐部か らコンセントまでの電路


引込み線から電力量計及び1次過電流保護装置(配電盤) までの雷路



### 2. 特 長

- ●本製品は、電線の被覆上から三相線路をクリップした状態で、 活線の有無と相順序をLEDとブザーで同時に知らせる事のでき ス給相哭です
- ●明るい場所でも表示を見やすくできるライトアップスイッチを準 備しました。
- ●本体裏側に磁石を設けてあるため、配電盤などに本製品を固定す る事ができ、測定作業を安全かつ簡単に行うことができます
- ●安全規格 IEC 61010-1 (CAT.III1000V/CAT.IV600V、汚染度2) に適合した安全設計です。

### 3. 各部名称



### 6. 電池の交換

### △ 注意

- ●感電事故を避けるため、電池交換の際は電源をOFFし、測定 クリップを被測定導体から外してください。
- ●電池は新しい物と古い物を混ぜて使用しないでください。 ●電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向きに合わせ
- て入れてください。 ●全て同一メーカ, 同一種類の電池を使用し、異なる電池を混ぜ て使用しないでください。

本体正面の電源LEDが点滅状態にあれば、電池容量が残りわず かになっています。継続して測定を行う場合は、新しい電池と交換してください。

但し点滅状態にあっても、精度には影響なく動作します。 また、電池が完全になくなっている場合は、自動的に電源が切ら れますので注意してください。

- 1) 本製品背面の電池蓋のネ
- 2) 雷池蓋を本体下向きにスラ イドさせ外してください。
- 3) 新しい電池と交換してくだ さい。雷池は単3形アルカ リ乾電池LR6タイプまたは 同等品1.5V AAタイプを4 本使用します。
- 4) 電池蓋を取り付けてネジ を締めてください。



## 7. アフターサービス

本製品には保証書がついていますので、保証期間中の故障に ついては保証規定をお読みになり、ご利用ください。 保証書には、販売店名、購入日が必要となりますので記入の 確認をお願いします。

記入の無い場合、保証期間中であってもサービスが受けられ ない場合があります。 ご購入の際には必ず販売店に記入を依頼し大切に保管してください。

保証期間は、ご購入日より1ケ年間です。 7.2. 修理を依頼される時にはお手数でも不具合の内容、お名前、 ご住所、ご連絡先をご記入の上、本体が損傷しないように梱包

- し、弊社サービスセンターまたは販売店宛にお送りください。 7.3. 校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、1年間 こ1回は定期的に校正されることをおすすめします。弊社サー
- ビスセンターまたは販売店にお申し付けください。 74 補修用部品の最低保証期間

●修理・校正について● 電池の消耗、測定コードの断線を確認してから、輸送中に破損し ないように充分梱包した上、下記サービスセンターまたは販売店 までお送りください

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480 共立電気計器株式会社 -ビスセンタ

修理グループ TEL 0894-62-1172 FAX 0894-62-5531

●製品のお問い合わせ● 製品についての使用方法など、ご遠慮なくお問い合わせください

共立電気計器株式会社 サービスセンター お客様相談グループ

(通話料無料) : 0570-00-1172 (通話料無料)

## FAX: 0894-62-5531 保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理い

- -057。 1. 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法 が原因で生じた故障 2. お買上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な
- 3. 弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが 原因で生じた故障
- 4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じ た故障

5. 傷など外観上の変化 6. その他弊社の責任とみなされない故障 7. 電池など消耗品の交換、補充

8. 保証書の提出がない場合

弊社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当される場 会は有償とさせていただきます。 輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセン ターまたは販売店宛にお送りください。

年月日	修理内容	担当者

この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事がありま すのでご了承ください

92-2009B 11-11

# 本 社 東京営業所 803(3723)7021 FAX.03(3723)0139

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F 大阪営業所 ☎ 06 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8590

工 場 愛媛

# (\*1) 電池は取り外した状態。

4. 仕

機種名

使用周波数範囲

環 境 条 作

適応規格

防塵保護等級

電

絶 縁 抵 抗

オートパワー OFF

電池電圧警告

消費電流連続使用時間

被測定導体径

形寸

圧


使用 温湿度範囲

様

- (\*2) 3±0.2V以下で自動的に電源OFF。 (\*3) 待機状能 (測定時は最大約2倍)
- (\*4) 待機状態 (測定時は約0.5倍)

# 5. 確認及び表示

- 5.1.1. 電源スイッチを押し、電源をONします。約1秒間、全ての LEDが順次点滅しますので、点灯しないLEDがないか確認 を行ってください、その後、雷源LEDのみ継続して点灯します。
- 5.1.2. 測定クリップにある「▼」の頂点が、測定される被覆線 の中心を指すようにクリップします。測定クリップと三 相線路との関係は、赤: R.L1.U相、白: S.L2.V相、青: T,L3,W相となっておりますので、対応する線に接続して



5.1.3. AC70V以上が確定している被覆電線を予め測定し、各活 線LEDが正しく点灯することを確認してください。点灯し ない場合には、使用することができません。

5.1.4. 接続と同時に活線の有無と相順序をLED表示及びブザー にて知らせます。

## 5.2. 状態の表示

△ 危険 ●対地間電圧が70V以下の場合にはLEDは点灯しません。 ●接地相でも、電圧が発生している場合があります。

△ 注意 ●接地相と欠相の判別はできません。接地相が欠相していても接 地相及び相順を判定して表示します。

状態 点灯している相は活線状態です。 欠相または 消灯している相は欠相または接 Ö Ŏ

赤色の回転矢印LEDが反時計回

がこの国私人のにこれが場合に対している場合、逆相です。あわせてブザーが連続して鳴ります。(ピーーー)

点滅している相が接地相です。 緑色の回転矢印LEDが時計回り に順次点滅している場合、正相 です。あわせてブザーが断続し



0

5.3. 各LEDの表示が見づらい場合は、ライトアップスイッチを押してください。押されている間だけ、全てのLED (電源LEDを 除く) が明るくなります。